WaterPen

molten
For the real game

水でラインをきれいに引くための、新しい筆記具＝WaterPen ウォーターペン。
5cm 幅の直線、曲線、円、点線が楽な姿勢でスイスイ引けます。

ウォーターペン LMW 取扱説明書

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときにお読みください。

各部の名称

梱包内容　ウォーターペン、取扱説明書



お手入れ方法

シャワーノズルから水が漏れる場合

1, タンク内の水を抜いてから、シャワーノズルを回して外してください。



2, 止水パッキンに付着している、小石などを水で洗い流してください。



ご使用方法

1, 水の入れ方

蛇口から直接給水する場合には、給水キャップを開けて蛇口用の給水口を使用ください。



お手持ちのホースから給水する場合には、ホース用の給水口を使用ください。



※満水レベルマークより上まで水を入れないでください。傾けた時に給水口から水がこぼれます。

2, レバーのはたらき

前側を握ると水が出ます。

うしろ側を握っても水は出ません。

3, 運び方

移動させる際には、レバーのうしろ側を握ってください。



4, ラインの引き方（直線、曲線、点線）

レバー前側を握りながら、前に進んでください。



※レバーを離した後も、シャワーノズル内に残った水滴がしたたることがあります。

5, ラインの引き方（円）

サークルライン用フックに、お手持ちのヒモをひっかけ、円の中心部を押さえたまま、レバー前方を握りながら、前に進んでください。



⚠ 使用、お手入れ、保管上の注意

- ●本品は水でグラウンドにラインを引くための用具です。目的以外の使用はしないでください。
- ●タンク内に砂や小石など異物を入れないでください。水漏れの原因になります。
- ●ぶつけたり落としたりしないでください。
- ●人が乗ったり、寄りかかったり、押しながら走ったりしないでください。
- ●ご使用前に、タイヤやシャワーノズルに破損、変形、ゆるみがないことを確認してください。
- ●ご使用後は水を抜き取ってください。凍結による変形、破損の恐れがあります。
- ●高温、多湿、直射日光のあたる恐れのある場所で保管しないでください。

ウォーターペン (LMW) 商品仕様

サイズ：　幅 24× 奥行 24× 高さ 93cm
重量：　2.9kg
ライン幅：　約 5cm
材質：　タンク / 高強度ポリエチレン、フェンダー / ポリプロピレン、レバー /ABS プラスチック、タイヤ / ポリウレタン、金属部 / ステンレス
容量目安：　12 リットル
満水で引ける距離：約 150m（3km/h で普通に歩いて）
　約 500m（10km/h の小走りで）
生産国：　台湾 / Made in Taiwan
※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

保証書

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。

品名	**ウォーターペン LMW**
保証期間	**お買い上げ日より 1 年間**
お買い上げ日	
販売店名	

お名前
ご住所
お電話番号 （　　） -

発売元 株式会社 モルテン
東京都墨田区横川五丁目5-7
電話 03-3625-8302　www.molten.co.jp

保証規定

■保証期間中に、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。
This warranty shall be valid only in Japan.

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1, 保証書のご提示がない場合　2, 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合　3, 使用者側での輸送、移動時の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合　4, 説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱い、または不良な修理や改造による故障、損傷　5, 火災、天災に要因がある場合

LMW 交換部品



※タイヤ脱着のために、工具 (スナップリングプライヤー 8 ミリ軸用) をご用意ください。